



AC-BM1

WB-E1専用マイク
ユーザーマニュアル

●製品仕様

- 製品型番 : AC-BM1
- マイク型式 : エレクレットコンデンサー型
- 指向特性 : 単一指向性

- 出力端子 : USB Type C型 専用端子
※WB-E1専用端子のため、本製品単独での使用はできません。
- WB-E1充電用ポート : USB Type C

1

安全上のご注意

本機および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

△危険	△警告	△注意
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えることがあります。
△ 注意すること	△ してはいけないこと	● 必ず行うこと

△ 危険

- 湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所・火のそば・直射日光のあたるところ・車内等高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 本機またはUSBケーブルが濡れた状態でUSBプラグを絶対に挿入しない。
濡れた状態でUSBプラグを挿入すると、本機やUSBケーブルに付着した液体(水道水、海水、清涼飲料水など)や異物によるショートが発生し、異常過熱や故障の原因となります。
- 火の中に入れない。

△ 警告

- 本機および付属品を、幼児やペットが触れるところに置かない。
誤飲のおそれや故障の原因となります。
- 自動車やバイク、船舶、自転車などの運転時には絶対に使用しない。
- 分解しない。
- 内部に水や異物を入れない。
水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときはすぐにご使用を中止し、お買い上げ店にご相談ください。
特に以下の場合はご注意ください。
 - ・洗面所などの使用
 - ・雨や雪、湿気の多い場所での使用
- 本機を布団などでおおった状態で使わない。

注意

- △ 肌に異常を感じたときは使用しない。
- 症状が回復しない場合は医師の診断を受けてください。
充電中のイヤホン本体および電源に長時間触れない。
- △ 低温やけどの原因になることがあります。


●長くご使用いただくために

- 変形や破損、衝撃にご注意ください
長時間力を加えたままにすると、変形したり、破損してしまう恐れがあります。保管には充分にご注意ください。また、精密な電子部品を使用しておりますので、落としたり、ぶつけたりするなど、強い衝撃を与えないでください。



3

ブームマイクの装着

WB-E1 の充電ポートに AC-BM1 を接続すると、ブームマイクを使って通話ができます。




専用ブームマイクAC-BM1は指向性マイクを使用しているため、マイクの向きを合わせてご使用ください。



4

充電

- 充電ポートにUSB-Cケーブルを接続し、充電しながらご使用いただけます。



6

お問合せ

よくある質問

問い合わせ
メールフォーム製品保証
登録ページWB-E1
製品ページAVIOT
ONLINE
MALL

※パッケージや取扱説明書に記載されているブランド名、製品名などは一般に企業又は個人の商標（登録商標）です。

5

保証規定

- ・本製品は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、無償での修理又は交換を行わせていただきます。弊社へお問い合わせの際は、ご購入店のレシートや納品書など、ご購入とその日付を証明する書類又は電子データをご用意の上、お問い合わせください。
- ・本製品のご使用前には、必ず取扱説明書や弊社動画をご覧いただき正しくご使用ください。
- ①期間はご購入日より 12 ヶ月です。日本国内にのみ適用いたします。(This warranty is valid only in japan.) 保証対象はブームマイク本体のみとなります。検証・交換の際の付属品や外箱の破損は保証できません。
- ※保証期間内に無償・有償交換を行った製品でも、保証期間はご購入日より 12 ヶ月です。無償・有償に関わらず交換後に延長されるものではございません。
- ②本製品は改良などの為、予告なく変更する場合があります。
- ③以下の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。
 - a. 弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない場合。
 - b. 正規販売店のレシートや納品書などご購入を証明する書類や電子データが無い場合。
 - c. 当社サポートセンター以外で修理・改造を行ったもの。
 - d. 誤用（過大入力での破損、焼損を含む）、落下、衝撃等、お客様の不注意による事故、保管上の不備によって、製品が劣化したり、破損した場合。また症状が発生した時期にかかわらず、故障している製品に傷や誤用の可能性が認められる場合。
 - e. 規格以外の電源及び電圧で使用された場合。
 - f. 消耗品に関するもの。
 - g. 故障の原因が、例えば携帯端末など本製品以外の他の機器にある場合。
 - h. 本体外装やプラグに傷、汚れなど外観に生じた損傷。(購入後発生したもの)
 - i. 故障・不具合が生じた日が保証期間内でもお問い合わせをいただいた日時が保証期間を過ぎている場合。
- ④弊社取り扱い以外の製品は保証致しかねます。
- ⑤修理、交換期間中の代替機の貸し出しへは行っておりません。
- ⑥万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただく場合があります。
- ⑦生産が完了している場合、同色での交換ができない場合があります。

免責事項

お客様の誤使用による本製品の故障・トラブルに関しましては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後、例えば輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする故障・トラブルの場合も同様です。全ての Bluetooth® 機器およびアプリとの接続及び動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた、他の使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しまして、弊社は一切の責任を負いません。また、パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブル及びデータの破損・消失等による損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。本保証は日本国内においてのみ有効です。