





## TE-J1

トゥルーワイヤレスイヤホン  
ユーザーマニュアル

user manual: v1.0

## 1

## 製品について



- USB Type C ケーブル1本
- 製品保証登録カード
- スタートアップガイド

- イヤーピース  
S/M/L各サイズ1ペア
- ※Mサイズはイヤホンに装着されています。

## 2

## 電源ON/OFF

## ●電源ON/OFF

&lt;チャージングケースで切り替える場合&gt;

電源 ON : LED 白  
電源 OFF : LED オレンジ

イヤホン本体を出し入れすることで電源ON/OFFが切り替わります。  
チャージングケースに収納する際は、オレンジのLEDが点灯していることを確認してから  
ケースを閉じてください。

※接続されていない状態のまま5分経過すると、自動的に電源OFFに切り替わります。

&lt;イヤホン本体で切り替える場合&gt;

電源 ON : 3秒間長押し  
電源 OFF : 7秒間長押し

効果音

## ●イヤホンを片側のみで使用したい場合

イヤホンの片側を電源OFFにすることで、片側単体でご利用できます。  
※片側で外音取込モードを使用する場合はL側のみで使用可能です。  
※片側のみでANCモードは使用できません。

## 3

## ペアリング/リセット

## ●ペアリングを行います。(初回設定時)

ペアリングについての詳細は右記QRコードからご確認ください。


①接続機器のBluetoothをONにします。




②イヤホンの電源をONにします。



③接続機器と接続します。

●ペアリング機器の変更方法(複数のデバイスを所有している場合)  
★使用機器側から変更する場合

★イヤホン本体から変更する場合  
イヤホン本体が電源ONの状態で、R側のイヤホンを効果音が流れるまで長押ししてください。



※「ANC モード」のボイスガイダンス後も長押ししてください。  
※効果音の後すぐに指を離してください。

→別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

## ●マルチポイント接続

ペアリング(登録)済みの接続機器を2台同時に接続できます。接続する  
機器から接続操作や接続解除を行ってください。  
マルチポイント接続についての詳細は右記QRコードを参照ください。

接続方法の例



接続解除の例



※オーディオ再生はいずれか片方の端末から行います。2台同時に再生する事はできません。


※操作途中で「外音モード/ANCモード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。

## ●正しいリセット方法(操作に不具合が生じた場合)

①接続した機器のBluetoothの設定を削除します。



②イヤホンが電源ONの状態で左右両方のタッチセンターを7回タップしてください。「リセットします」→「ペアリング中です」のボイスガイダンスが流れたらリセット完了です。




## 4

## 外音取込モード

L側のタッチセンターを1.5秒長押し+ボイスガイダンスが鳴っている間に指を離すと外音取込モードのON / OFFが切り替えられます。

※外音取込モードとはアンビエントマイクロモードを示しています。




## 5

## ANCモード

R側のタッチセンターを1.5秒長押し+ボイスガイダンスが鳴っている間に指を離すとANCモードのON / OFFが切り替えられます。

※ANCモードとはアクティブノイズキャンセリングモードを示しています。



## 6


## ボイスアシスタント起動

L側のタッチセンターを3秒間長押すとスマートフォンのボイスアシスタントを起動できます。  
※操作途中「外音モード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。

※接続している端末によっては機能しない場合があります。

## 7

## 操作方法一覧

タッチセンターを押すごとに、  
装着しながら様々な操作ができます。

## ●タッチセンター操作

	L	R
再生	1タップ	1タップ
停止	1タップ	1タップ
曲送り	—	2タップ
曲戻し	—	3タップ
音量を上げる	3タップ	—
音量を下げる	2タップ	—
受話	着信時に1タップ	着信時に1タップ
通話終了	通話中に1タップ	通話中に1タップ

## LEDの見方

### ● LEDの見方

	イヤホンLED
電源ON	(白) 点灯
電源OFF	(オレンジ) 点灯
ペアリングモード	(白) (オレンジ) (白) (オレンジ) 片側が交互に点滅
充電中	(オレンジ) 点灯
満充電	消灯

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。  
※イヤホンは満充電になると、自動的に充電を終了します。

## 充電

### ● 本体の充電をする



※過電圧保護機能により、規定電圧より高く、あるいは低くなった場合は充電できなくなる可能性があります。

### ● 充電中はバッテリーインジケーターが点滅

LED色	電池残量
赤	1~30%
オレンジ	30~70%
白	70~100%

※本体充電時にチャージングケースのバッテリー容量がなくなった際、本体が自動的に端末に接続される場合がございますが、これは故障ではありません。チャージングケースへのご迷惑をお願いいたします。

※長期間充電されないと、電池のパフォーマンスが落ちるため、定期的な充電をしてください。

(推奨：1か月に1回以上)

### ● 本体の電池残量を確認する

電池残量をスマートフォンなど端末画面上でご確認いただけます。



※iPhoneの場合、Wi-Fi接続に追加することで確認が可能です。

※電池が10%未満のとき、効果音が鳴ります。


## 使用上のご注意

### ● 正しい装着方法



※着用後、心地よい位置になるように調節してからご使用ください。

### ● イヤーピースの選択と付け方



- ・イヤーピースを裏返すことで軸が安定し、付け替えがスムーズに行えます。
  - ・付属のイヤーピースは3サイズあります。
- イヤーピースがフィットすることで、より優れた音質でお楽しみいただけますので、ぜひお試しください。

### ● Bluetooth®は2.4GHz帯を使用した無線技術

#### 電波干渉についてのご注意

・Bluetooth®は近距離通信用の規格で、遮蔽物がない場合、直線距離で10m程度まで通信できます。高周波である為、遮蔽物（人体、金属、壁など）や周囲の電波状態によって通信有効範囲は大きく変動します。

・Bluetooth®通信は使用状況において、ノイズや音切れが発生したり、最悪の場合、接続できなくなることがあります。

・同じ2.4GHz帯の無線LANが設置されている場所や、使用中の電子レンジの周辺、変圧器の近くなど、電磁波が発生している場所。

・本機とBluetooth®機器間の直線間に人手介入する場合。

・本機とBluetooth®機器の間に、電波を通りにくい金属、壁などの遮蔽物がある場合。

・逆にBluetooth®機器が発生する電波は、他の電子機器の動作に影響を与える可能性があります。最悪の場合、事故を発生させる可能性がありますので、次のような場所では、本機及び他のBluetooth®機器の設定をOFFにするか電源を切ってください。

・飛行機の機内（規定時間には電波を認め認められない場合もあります。詳細は航空会社へお問い合わせください。）

・病院内・電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

・その他、火災報知機などセンサーで動作する機器が設置されている場所

### ● 長くご使用いただくために避けていただきたいこと

#### ・過放電

内蔵バッテリーは、長期間充電されないまま放置される過放電により劣化する場合があります。長期保存する場合は、過放電防止のため、1ヶ月に1回程度の充電をお願いします。

#### ・変形や破損

本機とイヤーピースなどの付属アクセサリは、長時間力を加えたり重さを加えたりしたままでいると、変形したり、最悪の場合破裂してしまう恐れがあります。保管には充分にご注意ください。また、精密な電子部品を使用しておりますので、落としたり、ぶつけたりするなど、強い衝撃を与えないでください。

#### ・避け頂きたい場所

本機のような精密な電気機器にとって、温湿度は重要な要素です。温湿度は人間の体温や油煙、湯気の多い場所、直射日光の当たる場所や、温度の上がる車の室内などに置かないでください。

#### ・防水

イヤホン本体には防水処理が施されていますが、濡れた手でそのまま触れたり、汗や雨など濡れた衣服のポケットに入れたままにすると、充電端子が劣化したり、最悪の場合ショートしたりする場合があります。水分や温湿度を含んだ汚れなどは、乾いた柔らかい布でふき取るなど、できるだけ乾燥した状態でお使いください。尚、チャージングケースは防水ではありません。

### ● 製品仕様

■ 製品型番 : TE-J1

■ ドライバー : 中10mmダイナミック型及び  
バランスドアーチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ

■ マイク : MEMSマイクx3 (片側)

■ 防水規格 : IPX4相当

■ バッテリー容量 : イヤホン片耳50mAh / ケース400mAh

■ 再生時間 : 最大9時間

※ANCモードおよび外音取り込みモードを使用した場合には、再生時間が2~3割程度短くなります。

※再生時間はご使用環境により変動します。

■ イヤホン本体充電時間 : 約1.5時間

■ 充電ポート : USB Type C

■ 対応コーデック : AAC, SBC, LDAC

■ 対応プロファイル : A2DP, HFP, HSP, AVRCP

■ Bluetooth Version : 5.2

■ Bluetoothマルチペアリング : 8デバイス

■ Bluetoothマルチポイント : 2デバイス

■ 日本語音声ガイド

## 保証規定

・本製品は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、無償での修理又は交換を行わせていただきます。弊社へお問い合わせの際は、ご購入店のシリアルや納品書など、ご購入とその日付を証明する書類または電子データをご用意の上、お問い合わせください。

・本製品のご使用には、必ず取扱説明書や弊社動画をご覗いて正しくご使用ください。

①期間はご購入日より12ヶ月です。日本国内のみ適用いたします。(This warranty is valid only in Japan.) 保証対象はイヤホン及びチャージングケースのみとなります。検証・交換の際の付属品や外箱の破損は保証できません。

※保証期間内に無償・有償交換を行った製品でも、保証期間はご購入日より12ヶ月です。無償・有償に関わらず交換後に延長されるものではございません。

- ・本製品は改良などの為、予告なく変更する場合があります。
- ・以下の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。
  - ③弊社専用登録フォームへ登録登録を行っていただいている場合。
  - ④正規販売店のシリアルや納品書などを購入を証明する書類や電子データが無い場合。
  - ⑤当社サポートセンター以外で修理、改修を行ったもの。
  - ⑥誤用（過大火力での破損、焼損を含む）、落下、衝撃等、お客様の不注意による事故、保管上の不備によって、製品が劣化した後、破損した場合。また症状が発生した時期にかかわらず、故障しているイヤホンに傷や誤用の可能性が認められる場合。
  - ⑦規格外以外の電源及び電圧で使用された場合。
  - ⑧消耗品に関するもの。
  - ⑨故障の原因が、例えば携帯端末など本製品以外の他の機器にある場合。
  - ⑩本体外装やプラグに傷、汚れなどの外観に生じた損傷。（購入後発生したもの）
  - ⑪故障・不具合が生じた日が保証期間内でもお問い合わせをいただいた日時が保証期間を過ぎている場合。
  - ⑫弊社取り扱い以外の製品は保証致しません。
  - ⑬修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。
  - ⑭万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただく場合があります。
  - ⑮イヤホン本体は左右でセットの製品となりますので、片側だけでの交換は行っておりません。
  - ⑯生産が完了している場合、同色での交換ができない場合があります。

### ● 免責事項

お客様の誤使用による本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後、例え輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする故障・トラブルの場合も同様です。全てのBluetooth®機器およびアプリとの接続及び動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた、他の使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に際しまして、弊社は一切の責任を負いません。また、パソコンやタブレット、およびデータの消失・破損等による損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。本保証は日本国内においてのみ有効です。

## 安全のために

### ● 警告事項

(この表示事項を守っていただかないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど、重大な人身事故の原因となります。)

● 本機や付属品は飲み込むおそれがあるので、ご使用後、乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、ベットなどが触れたり、飲み込まないよう、保管場所にご注意ください。

● 道路交通法に従って安全運転する運転者は道路交通法に従う義務があります。自動車やバイク、船舶、自転車などの運転時は絶対に使用しないでください。

● 故障や感電の原因となるため、絶対に分解しないでください。

● 本機を装着時、外からの音、例えば警告音などが聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。

● 充電の際は、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などによる火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

### △ 注意事項

(この表示事項を守っていただかないと、けがをしたり周辺の財財に損害を与えることがあります。)

● 大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。また、音量の大小にかかわらず、長時間の使用は耳の負担になります。1時間に1度程度はイヤホンを外し、必ず休憩をお願いします。

● アレルギーなどで、本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはお買い上げ店にご相談ください。

● 過電圧の間に製品、長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になります。

### ● 充電式電池の廃棄規定

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しは、絶対にお客様自身では行わずサポートセンターにご相談ください。

## お問い合わせ

### よくある質問



### 問い合わせ メールフォーム



### 製品保証 登録ページ



### TE-J1 製品ページ



### AVIOT ONLINE MALL



※パッケージや取扱説明書に記載されているブランド名、製品名などは一般に企業又は個人の商標（登録商標）です。