

AVIOT TE-ZX1 True Wireless Earphones スタートアップガイド

安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
警告	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の可能性があります。
注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

危険

- 火の中に入れない。
- 本機および付属品を、幼児やペットが触れるところに置かない。事故のおそれや故障の原因となります。
- 分解しない。

警告

- 警告音など、周囲の音が入らなくなると、周囲の安全を確認できる環境で使用する。
- 湿気、ほこり・油煙・湿気のある場所・火のそば・直射日光のあたることろ、車内など高温の場所で使用、保管しない。
- 自動車やバイク、船舶、自転車など乗り物の運転時には絶対に使用しない。表示時は周囲の環境に注意してください。
- 内部に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万が一、水や異物が入ったときはすぐに使用を中止し、お買い上げ店にご相談ください。
- 本機を布団などでおおった状態で使わない。
- 本機または USB ケーブルが濡れた状態で USB プラグを絶対に挿入しない。濡れた状態で USB プラグを挿入すると、本機や USB ケーブルに付着した液体（水道水、海水、清涼飲料水など）や異物によるショートが発生し、異常発熱や故障の原因となります。
- 電圧が高過ぎたり、異音が生ずるときには直ちに火気より遠ざけ、使用を中止する。
- 充電の際は、付属の USB ケーブルを使用する。

注意

- 大音量・長時間の使用に注意する。聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。また、音量の大きにかかわらず、長時間のご使用は耳の負担になります。1 時間に 1 程度度を目安に耳を休めてください。
- 医療機器の近くで使用しない。電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。
- 肌に異常を感じたときは使用しない。症状が回復しない場合は医師の診断を受けてください。
- 充電中の本機に長時間触れない。低温やけどの原因になることがあります。
- 航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う。電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因となおそれがあります。

- 充電式電池の廃棄について**本機に内蔵されている充電式電池はリサイクル可能な資源です。本機を廃棄する場合は、絶対にお客様自身では分解せず、お住まいの市町村のごみ捨てルールに従って廃棄してください。

● Bluetooth® 製品の電波干渉について

- 無線 LAN が設置されている場所や、電子レンジなどの電磁調理器の周辺など、周囲の電波状態によって、ノイズや音切れ、通信の切断などが発生する場合があります。
- Bluetooth® は運動物（人体、金属、壁など）や周囲の電波状態によって通信有効範囲が大きく変動します。
- Bluetooth® 機器が発生する電波は、他の電子機器の動作に影響を与える可能性があります。場合によっては、事故を生じさせる原因になりますので、次のような場所では、イヤホン本体および他の Bluetooth® 機器の電源を切ってください。
 - 病院内 / 電車内の優先席付近 / ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所 / 火災警報器の近く

● 長くご使用いただくために

- 過放電にご注意ください。充電式電池は、長期間充電されないまま放置されると過放電により劣化する場合があります。長期保管する場合は、過放電防止のため、1 か月に 1 回程度の充電をお願いします。
- 変形や破損、衝撃にご注意ください。イヤホン本体およびイヤピースなどの付属品は、長時間力を加えたまますると、変形したり、破損してしまうおそれがあります。保管には充分にご注意ください。また、精密な電子部品を使用しておりますので、落としたり、ぶつけたりするなど、強い衝撃を与えないでください。
- 防滴仕様について。イヤホン本体は飛沫に対する防滴処理が施されていますが、完全防水ではありません。故障の原因になりますので、故意に濡らしたり、汗や雨などで濡れた衣服のポケットに入れたままにしないでください。水分や湿気を含んだ汚れたなどは、速やかに乾いた柔らかい布でふき取り、できるだけ乾燥した状態でお使いください。なお、チャージングケースは防滴仕様ではありません。

AVIOT TE-ZX1 True Wireless Earphones Startup Guide

Important Safety Instructions

Before using the product, read through the instruction manual to ensure that you will use the product correctly.

DANGER

- Do NOT place the product into contact with fire.
- Keep the earbuds and accessories out of the reach of children and pets. Otherwise, it may lead to accidental swallowing or malfunction.
- Do NOT disassemble the product.

WARNING

- Use the earbuds in an environment in which you can ensure the safety of your surroundings because warning sounds and other sounds in your surroundings will be hard to hear.
- Do NOT use, store, or leave the product in an environment with excessive humidity, dust, oil fumes, or steam, or in a high-temperature environment near a source of fire, in direct sunlight, or inside a vehicle.
- Do NOT use the earbuds when operating a motor vehicle, motorcycle, watercraft, or bicycle. Be aware of the surrounding environment when wearing the earbuds.
- Do NOT allow water or foreign matter to get inside the product. Otherwise, this may result in a fire or electric shock. If water or foreign matter accidentally gets inside the product, stop using it immediately and contact your distributor.
- Do NOT use the earbuds under a blanket or the like.
- Do NOT insert the USB connector when the earbuds or USB cable is wet. Inserting a USB connector in a wet state may cause the earbuds to short circuit due to contact with the liquid (tap water, seawater, cold drinks, etc.), and foreign matter entering into the earbuds may result in abnormal heat generation or product failure.
- Stop using the earbuds if there is battery leakage or a peculiar smell, and keep the product away from flames.
- Use the included USB charging cable to charge your earbuds.

NOTE

- Do NOT use it for a long time at high volume. Otherwise, your hearing might be damaged. To protect your ears, be careful NOT to turn up the volume too high. In addition, regardless of the volume, extended use will place a burden on your ears. Please rest your ears every hour.
- Do NOT use the product near medical equipment. Electromagnetic waves may have an impact on pacemakers and medical electronic devices.
- Do NOT use them if the earbuds cause any abnormal sensation against your skin. If your skin condition does not return to normal soon, seek medical attention.
- Do NOT touch the earbuds for an extended period during charging. If you simply have to charge the earbuds, stop charging.
- Please follow the instructions of the flight attendant when using the product onboard an aircraft. Electromagnetic waves may cause the device to malfunction, resulting in an accident.

- Discarding rechargeable batteries** The built-in rechargeable battery this device is equipped with is a renewable resource. Dispose of the product according to LHM local standards and regulations. Do NOT disassemble the product.

● For customers in the USA

FCC Notice
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that is deemed to comply without testing of specific absorption rate (SAR).
FCC ID: ZA986 TE-ZX1

● Radio interference of Bluetooth® products

- Interference from electromagnetic radiation in the surrounding environment, such as that from wireless LAN equipment, microwave ovens, and other electromagnetic cooking appliances may result in noise, loss of sound, or communication being disconnected.
- The effective communication range of Bluetooth® may vary greatly due to the influence of shields (the human body, metal, walls, etc.) and the state of electromagnetic radiation in your surroundings.
- The electromagnetic radiation generated by Bluetooth® devices may affect the operation of other electronic devices.
- There is a risk of an accident occurring as a result in some cases, such as, turn off the power of the earbuds and other Bluetooth® devices when in the following places:
 - Hospitals / near the priority seating on the subway / in the vicinity of gas stations and other places where combustible gas is generated / near fire alarms


● For long-lasting use

- Beware of over-discharge** If the rechargeable battery is not charged for a long time, it may lead to over-discharge and deterioration. If storing for a long time, please charge the battery once a month to prevent over-discharge.

充電（初回使用時は充電をしてからご使用ください）

● チャージングケースの充電

充電ポートに USB Type-C® ケーブルを挿し込み充電します。所要時間は電池残量が 0％の状態から満充電まで約 1 時間 30 分です。



- 保護機能により、規定電圧より高く、あるいは低くなった場合は充電できなくなる可能性があります。
- 5V の AC アダプター以外を使用した場合、保護機能により充電が停止する場合があります。
- 充電ができない場合は、USB Type-C ケーブルに異常が無いことを確認し、5V の AC アダプターを使用して再度充電をしてください。
- 定期的な充電をしてください。（推奨：1 か月に 1 回以上）

● イヤホン本体の充電

イヤホン本体をチャージングケースに収納すると充電開始します。所要時間は電池残量が 0％の状態から満充電まで約 1 時間 30 分です。



- 出荷時はイヤホン本体の充電端子に絶縁シールがあります。剥がしてからご使用ください。
- チャージングケースの電池残量が無い場合は充電開始されません。
- チャージングケースの電池残量が空になった際に、イヤホン本体への給電が終了するため、チャージングケースの中のイヤホン本体の電源が ON になり、接続機器と接続される場合がありますが、故障ではありません。チャージングケースの充電を行ってください。
- 定期的な充電をしてください。（推奨：1 か月に 1 回以上）

電源 ON/OFF

電源 ON：チャージングケースから取り出す

電源 OFF：チャージングケースに収納する




チャージングケースに収納する際は、イヤホン本体の LED がオレンジに点灯していることを確認してからケースを閉じてください。

- ※ チャージングケースの電池残量が無い場合は電源 OFF になりません。
- ※ 接続されていない状態のまま 5 分経過すると、自動的に電源 OFF に切り替わります。
- ※ タッチセンサーの長押しでも電源 ON/OFF が可能です。詳しくは操作方法一覧をご覧ください。

ペアリング（初回設定時）

① イヤホン本体をチャージングケースから取り出して電源を ON にし、ペアリングモードになっていることを確認します。



② お使いの接続機器の Bluetooth 設定画面から「AVIOT TE-ZX1」に接続します。



接続機器の設定画面イラストは一例です。詳しくはお使いの接続機器の取扱説明書をご確認ください。

- ※ 「LE-AVIOT-TE-ZX1」の表示は選択しないでください。
- ※ ペアリングができない場合はリセットをお試しください。


- Beware of deformation, damage, and impacts** The earbuds and their accessories, such as earpieces, may be deformed or damaged if they are subject to stress for a long time. Please exercise care when storing them. In addition, avoid dropping the product or subjecting it to strong impacts, as it contains precision electronic components.
- Splash-proof specification** The earbuds adopt a splash-proof design but are not completely waterproof. Do NOT intentionally wet the earbuds or put them in a pocket soaked with sweat or rain, otherwise, it may lead to product failure. Wipe off stains containing water or moisture using a soft dry cloth as soon as possible, and use the product in as dry a state as possible. Note that the charging case is not splash-proof.

- Charging the charging case** Insert the USB Type-C® connector of the USB charging cable into the charging port for charging. It takes about 1 hour and 30 minutes to go from 0% to fully charged.
- Charging may not be possible if the voltage becomes higher or lower than the specified voltage.
- If a charger other than 5V AC adapter is used, the charging may be stopped by the protection function.
- If charging is not successful, confirm that the USB Type-C cable is in a normal state and try to recharge it again with a 5V AC adapter.
- Please charge the charging case regularly. (Recommended frequency: at least once a month)

Battery charging (Please charge it first before use for the first time)

● Charging the charging case

Insert the USB Type-C® connector of the USB charging cable into the charging port for charging. It takes about 1 hour and 30 minutes to go from 0% to fully charged.



- Charging may not be possible if the voltage becomes higher or lower than the specified voltage.
- If a charger other than 5V AC adapter is used, the charging may be stopped by the protection function.
- If charging is not successful, confirm that the USB Type-C cable is in a normal state and try to recharge it again with a 5V AC adapter.
- Please charge the charging case regularly. (Recommended frequency: at least once a month)

● Charging the earbuds

Put the earbuds back in the charging case and they will start charging automatically. It takes about 1 hour and 30 minutes to go from 0% to fully charged.



- Insulation seals are affixed to the charging terminals of the earbuds at the time of shipment. Peel them off before use.
- If the charging case has no remaining charge level, the earbuds will not be charged.
- When there is no remaining charge level in the charging case, the power supply to the earbuds will stop, at this time the earbuds may turn on while in the charging case and connect to your device, but this is not a malfunction. If you simply have to charge the earbuds, stop charging.
- Please charge the earbuds regularly. (Recommended frequency: at least once a month)

Turning the Power ON/OFF

Power ON：The power can be turned on by removing the earbuds from the charging case

Power OFF: The power can be turned off by putting the earbuds into the charging case




When storing the earbuds in the charging case, be sure that the orange LED is lit before closing the case.


- If there is no charge remaining in the charging case, the earbuds power will not be turned off.
- If not connected for 5 minutes, the earbuds will automatically turn off.
- The power can be turned ON/OFF also by pressing and holding the touch sensors. Please refer to the list of operation methods for details.

Pairing (during initial setup)

1. Take the earbuds out of the charging case and turn on the power, then confirm that the earbuds are in pairing mode.



2. Connect to "AVIOT TE-ZX1" from the Bluetooth settings screen of the device to be connected.



The illustration shows an example of the settings screen on a device to be connected. For details, please refer to the instruction manual of the device to be connected.

- Do NOT select "LE-AVIOT-TE-ZX1".
- If pairing fails, please try the reset operation.

リセット（操作に不具合が生じた場合）

① 接続した機器の Bluetooth の設定を削除します。




② 両方のイヤホンをチャージングケースにセットし、ケースを開けたまま背面にある物理ボタンを 10 秒間長押しします。



- ※ リセットが完了すると、ケースの LED が青に 3 回点滅、イヤホン本体の LED がオレンジに 1 回点滅します。イヤホン本体をケースから取り出すことで、ペアリングモードに移行します。

操作方法一覧



⓪	電源 ON	L 3 秒間長押し	R 3 秒間長押し
	電源 OFF ※ 1	7 秒間長押し	7 秒間長押し
Ⓛ	再生	1 タップ	1 タップ
	停止	1 タップ	1 タップ
Ⓜ	曲送り	—	2 タップ
	曲戻し	—	3 タップ
Ⓨ	音量を上げる	3 タップ	—
	音量を下げる	2 タップ	—
Ⓛ	受話	着信時に 1 タップ	着信時に 1 タップ
	通話終了	通話中に 1 タップ	通話中に 1 タップ
ANC	ANC ※ 2	—	1.5 秒間長押しするたびにモード切り替え (ANC / OFF / 外音取込)
	外音取込	—	—
⓪	ランダムボイス ※ 3	1.5 秒間長押し	—

- ※ 1 操作途中で「外音モード」/ ANC モード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。
- ※ 2 ANC = アクティブノイズキャンセリング
- ※ 3 L 側のタッチセンサーを 1.5 秒間長押しすることで、スペシャルボイスをランダムで再生できます。ランダムボイスがあるボイスに切り替えた場合のみ操作ができます。

装着方法



イヤホンが耳にフィットしない場合は同梱されている別サイズのイヤピースに交換してください。イヤピースを裏返すことで軸が安定し、付け替えがスムーズに行えます。


ボイス切り替え

「AVIOT SOUND ME」アプリを使ってボイスを切り替えることができます。



Resetting (in case of operation failure)

1. Delete the Bluetooth settings of the connected device.



2. Set both earbuds in the charging case with the case cover open, then press and hold the physical button on the back of the case for 10 seconds.



- When the reset is completed, the LED on the case will blink blue 3 times and the LEDs on the earbuds will blink orange 1 time. Removing the earbuds from the case will switch them to pairing mode.

List of Operation Methods



⓪	Power ON	Press and hold for 3 seconds	Press and hold for 3 seconds
	Power OFF*1	Press and hold for 7 seconds	Press and hold for 7 seconds
Ⓛ	Play	Tap 1 time	Tap 1 time
	Stop	Tap 1 time	Tap 1 time
Ⓜ	Next	—	Tap 2 times
	Previous	—	Tap 3 times
Ⓨ	Volume up	Tap 3 times	—
	Volume down	Tap 2 times	—
Ⓛ	Receive call	Tap 1 time when there is an incoming call	Tap 1 time when there is an incoming call
	End call	Tap 1 time during a call	Tap 1 time during a call
ANC	ANC *2	—	Press and hold for 1.5 seconds to switch between the modes (ANC / OFF / Intake ambient sound)
	Intake ambient sound	—	—
⓪	Random voice*3	Press and hold for 1.5 seconds	—

- *1 You will hear the voice prompt "Ambient Sound Mode / ANC Mode" during operation, but just continue pressing.
- *2 ANC = Active Noise Reduction
- *3 Press and hold the touch sensor on the left side for 1.5 seconds to play a special voice randomly. This function can be performed only when selecting the voice mode equipped with the random voice.

Wearing the Earbuds



If the earbuds do not fit your ears, please replace the earpieces with included earpieces of a different size. Turning the earpiece inside out stabilizes the axis, making it easy to replace.

Switching the Voice Mode

Switch the voice mode using the AVIOT "SOUND ME" application.



保証規定

本製品は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、無償での修理または交換を行わせていただきます。弊社へお問い合わせの際は、ご購入店のレシートや納品書など、ご購入とその日付を証明する書類または電子データをご用意の上、お問い合わせください。

- 本製品のご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。保証期間はご購入日から 12 か月です。保証は購入国でのみ有効です。保証対象はイヤホンおよびチャージングケースのみとなります。検診・交換の際の付属品や外箱の破損は保証できません。※ 保証期間内に無償・有償交換を行った製品でも、保証期間はご購入日より 12 か月です。無償・有償にかかわらず交換後に延長されるものとはございません。
- 本製品は改良のための、予告なく変更する場合があります。
- 以下の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。
 - 弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない場合。
 - 正規販売店レシートや納品書などで購入を証明する書類や電子データが無い場合。
 - 当社サポートセンター以外で修理、改造を行ったもの。
 - 誤用（過大入力での破損、焼損を含む）、落下、衝撃等、お客様の不注意による事故、保管上の不備によって、製品が劣化したり、破損した場合。また症状が発生した時期にかかわらず、故障しているイヤホンに僅や誤用の可能性が認められる場合。
 - 規格以外の電源および電圧で使用された場合。
 - 消耗品に関するもの。
 - 故障の原因が、例えば携帯電話端末など本製品以外の他の機器にある場合。
 - 故障の原因が、例えば携帯電話端末など本製品以外の他の機器にある場合。
 - 本体外装やプラグに傷、汚れなど外観に生じた損傷。（購入後発生したの）
 - 故障・不具合が生じた日が保証期間内でもお問い合わせをいただいた日跡が保証期間を過ぎている場合。
- 弊社取り扱い以外の製品は保証致しかねます。
- 修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。
- 万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただく場合があります。
- イヤホン本体は左右でセットの製品となりますので、片側だけの交換は行っておりません。生産・在庫状況、その他の事情により、同一製品での交換ができない場合があります。

- 免責事項**全ての Bluetooth® 対応機器およびアプリとの接続および動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた、他の接続機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しまして、弊社は一切の責任を負いません。また、パソコンや OS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による損害に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

よくあるご質問 / お問い合わせ

サポートページからご確認ください。



商標について

- Bluetooth®** ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有しています。プレジデントジャパン株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
- USB Type-C®** と **USB-C®** は、USB Implementers Forum の登録商標です。
- LDAC** および **LDAC** ロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- Hi-Res Audio Wireless** ロゴは、日本オーディオ協会の登録商標、または商標です。
- その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
- イラスト：ソートディッシュ II シルエットイラスト 2018、作画：山根公利

Warranty

This product will be repaired or replaced free of charge for spontaneous failure that occurs during normal use. When you contact us, we have ready at hand the documentation proving the date of purchase, such as the receipt, delivery slip, or electronic data from the store you purchased the product.

- Before using this product, be sure to read the instruction manual to ensure proper use. The warranty is valid for 12 months, starting from the date of purchase. This warranty is valid only in country or region of purchase. Only the earbuds and the charging case are covered by the warranty. Damage to accessories and outer packaging boxes during verification and replacement is not within the scope of the warranty.
 - The warranty period of products replaced free of charge or with charge is also 12 months from the original date of purchase. The warranty period will not be extended accordingly after replacement.
- This product is subject to change for improvement and the like, without notice.
- This warranty

AVIOT TE-ZX1 True Wireless Earphones 入门指南

重要安全须知

使用产品前，请仔细阅读使用说明书，确保正确使用本产品。

危险

- 请勿投入火中。
- 请将主机及其附属品放置于儿童和宠物接触不到的地方。否则可能导致误吞或故障。
- 请勿拆卸。

警告

- 可以在能够周围安全的环境中使用，因为使用时可能听不清周围的警告声等声音。
- 请勿在多湿、多尘埃、多油渍、多蒸汽的环境，或靠近火源、阳光直射以及车内等高温环境下使用、保存或放置。
- 请勿在驾驶汽车、摩托车、船舶或骑行自行车等交通工具时使用。佩戴时请注意周围环境。
- 请避免水或异物进入内部。水或异物进入可能导致火灾或触电。如不慎进水或有异物进入，请立即停止使用，并咨询销售商。
- 请不要在盖着被褥等容易导致发热的情況下使用本机。
- 请勿在主机或 USB 线潮湿的状态下插入 USB 接口。潮湿状态下插入 USB 接口可能附着于主机或 USB 线的液体（自来水、海水、饮料类等）及异物进入，导致短路，从而导致异常发热或故障。
- 发生电池漏液、有异味等时，请立即远离火源，停止使用。
- 请使用附带的 USB 充电线进行充电。

注意

- 请勿在高音量下长时间使用。否则可能对听力造成损伤。为保护耳朵，请勿过度调大音量。另外，无论音量大小如何，长时间使用都会给耳朵带来负担。每使用 1 个小时请让耳朵休息一次。
- 请勿在医疗设备附近使用。电磁波可能对心脏起搏器或医用电子设备产生影响。
- 若皮肤感到异常请停止使用。如症状一直未得到缓解，请及时就医。
- 充电时请勿长时间接触主机。否则可能导致低温烫伤。
- 在飞机机舱内使用时，请遵从空乘人员的指示。以避免无线电波可能造成的影响。

可充电电池的废弃

- 主机内置的可充电电池是再生资源。废弃主机时，切勿自行拆卸，请按居住地的垃圾丢弃规则进行废弃。

Bluetooth® 产品的无线电干扰

- 在装有无线 LAN 设备、微波炉等电磁烹饪设备的周围，根据周围的电磁波状态可能会导致噪音、声音丢失或通信中断等情况。
- Bluetooth® 的通信有效范围受障碍物（人体、金属、墙壁等）及周围电磁波状态影响可能产生较大变化。
- Bluetooth® 设备产生的电磁波可能对其他电子仪器产生影响。
- 严重时可能导致事故，因此在以下场所请切断耳机本体及其他 Bluetooth® 设备的电源。
 - 医院内/地铁的爱心专座附近/加油站等产生可燃性气体的场所/火灾报警器附近

为了保证产品寿命

- 当心过度放电可充电电池如长期不充电，可能导致过度放电从而老化。如果长期存放，请每月给电池充电一次，以防止过度放电。
- 注意变形、损坏及冲击耳机本体及耳塞等附件如果长时间受力，可能会变形或损坏。请妥善保管。此外，本产品使用了精密的电子部件，请避免掉落或碰撞，以免产生强烈冲击。
- 防潮规格耳机本体采用了防滴溅设计，但并非完全防水。请勿故意弄湿耳机或将耳机放入被汗水、雨水滴湿的衣口袋里，否则可能导致故障。请尽快用柔软的干布擦去含有水分或湿气的污渍，尽量在干燥状态下使用。另外，充电盒不是防滴溅规格。

AVIOT TE-ZX1 真无线蓝牙耳机 启动指南

重要安全须知

使用本产品前，请务必仔细阅读使用说明书，确保以正确的方式使用本产品。

危险

- 请勿投入火中。
- 请将主机及其附属品放置于儿童和宠物接触不到的地方。否则可能导致误吞或故障。
- 请勿拆卸。

警告

- 请在能够确保周围安全的环境使用，因为可能无法听清警告声等周围的声音。
- 请勿在多湿、多尘埃、多油渍、多蒸汽的环境，或靠近火源、阳光直射以及车内等高温环境下使用、保存、或放置。
- 请勿在驾驶汽车、機車、船舶或脚踏車等交通工具时使用。佩戴时请注意周围环境。
- 请避免水或异物进入内部。水或异物进入可能导致火灾或触电。如不慎进水或有异物进入，请立即停止使用，并諮詢銷售商。
- 请不要在本機蓋有被褥等的情况下使用本机。
- 请勿在主机或 USB 电線潮湿的状态下插入 USB 介面。潮湿状态下插入 USB 介面可能附着于主机或 USB 线的液体（自来水、海水、饮料类等）及异物进入，导致短路，从而导致异常发热或故障。
- 发生电池漏液、有异味等时，请立即远离火源，停止使用。
- 请使用附带的 USB 充电线进行充电。

注意

- 请勿在大音量下长时间使用。否则可能对听力造成损伤。为保护耳朵，请勿过度调大音量。另外，无论音量大小如何，长时间使用都会给耳朵带来负担。每使用 1 个小时请让耳朵休息一次。
- 请勿在医疗设备附近使用。电磁波可能对心脏调节器及医用电子设备产生影响。
- 皮肤感到异常时请勿使用。如症状一直未恢复正常，请及时就医。
- 充电时请勿长时间接触主机。否则可能导致低温烫伤。
- 在飞机机舱内使用时，请遵守空服人员的指示。电磁波产生影响，可能引起误动作从而导致事故。

可充电电池的废弃

- 主机内置的可充电电池是再生资源。废弃主机时，切勿自行拆卸，请按居住地的废弃物清理法进行废弃。

Bluetooth® 产品的无线干扰

- 在装有无线 LAN 设备、微波炉等电磁烹饪设备的周围，根据周围的电磁波状态可能会导致噪音、声音丢失或通信中断等情况。
- Bluetooth® 的通信有效范围受障碍物（人体、金属、墙壁等）及周围电磁波状态影响可能产生较大变化。
- Bluetooth® 设备产生的电磁波可能对其他电子仪器的动作产生影响。
- 严重时可能导致事故，因此在以下场所请切断耳机本体及其他 Bluetooth® 设备的电源。
 - 医院内/地铁的博爱座附近/加油站等产生可燃性气体的场所/火灾报警器附近

为了持久使用

- 当心过度放电可充电电池如长期不充电，可能导致过度放电从而老化。如果长期存放，请每月给电池充电一次，以防止过度放电。
- 注意变形、碰撞及衝撃耳机本体及耳塞等附件如果长时间受力，可能会变形或损坏。保存时请注意。此外，本产品使用了精密的电子部件，请避免掉落或碰撞，以免产生强烈冲击。
- 防潮规格耳机本体采用了防滴溅设计，但并非完全防水。请勿故意弄湿耳机或将耳机放入被汗水、雨水滴湿的衣口袋里，否则可能导致故障。请尽快用柔软的干布擦去含有水分或湿气的污渍，尽量在干燥状态下使用。另外，充电盒不是防滴溅规格。

充电（初次使用时请先充电）

● 给充电盒充电


将 USB Type-C® 充电线插入充电口进行充电。从电池电量 0% 到充满电的所需时间约为 1 小时 30 分钟。



- ※ 如果电压高于或低于规定的电压，保护功能可能会阻止充电。
- ※ 如果使用 5V 的 AC 适配器以外的充电器充电，可能会因为保护功能而停止充电。
- ※ 如果发生无法充电的情况，请确认 USB Type-C 充电线无异常，并使用 5V 的 AC 适配器重新充电。
- ※ 请定期充电。（推荐：1 个月至少 1 次）

● 给耳机充电

把耳机放回充电盒即自动开始充电。从电池电量 0% 到充满电的所需时间约为 1 小时 30 分钟。



- ※ 出厂时，耳机本体的充电端子上带有绝缘胶条。使用前请将其撕下。
- ※ 如果充电盒无电量则无法对耳机充电。
- ※ 当充电盒电量为 0 时，对其供电将终止，因此耳机电源在充电盒中可能被打开并连接到连接设备这并不是故障。请对充电盒充电。
- ※ 请定期充电。（推荐：1 个月至少 1 次）

电源 ON/OFF

电源 ON：从充电盒中取出

电源 OFF：放回充电盒




放回充电盒时，请先确认耳机上的 LED 指示灯常亮后再关闭盒盖。

- ※ 如果充电盒没有剩余电量，则不会关闭电源。
- ※ 在没有连接的情况下，5 分钟后电源自动关闭。
- ※ 长按触控感应区也可以控制电源 ON/OFF。详情请见操作方法一览。

配对（首次设置时）

- 将耳机从充电盒内取出并打开电源，确认耳机进入配对模式。



- 从要使用的连接设备的 Bluetooth 设定画面连接“AVIOT TE-ZX1”。



插图为您使用的连接设备的设定画面示例。


有关详细信息，请参阅您要使用的连接设备的使用说明书。

- ※ 请勿选择“LE-AVIOT-TE-ZX1”。
- ※ 如果配对失败，请尝试重置操作。

充电（初次使用时请先充电）

● 给充电盒充电


将 USB Type-C® 充电线插入充电口进行充电。从电池电量 0% 到充满需要约 1 小时 30 分。



- ※ 如果电压高于或低于规定的电压，保护功能可能会阻止充电。
- ※ 如果使用 5V 的 AC 专用插头以外的充电器充电，可能会因为保护功能而停止充电。
- ※ 如果发生无法充电的情况，请确认 USB Type-C 充电线无异常，并使用 5V 的 AC 专用插头重新充电。
- ※ 请定期充电。（推荐：1 个月至少 1 次）

● 给耳机充电

把耳机放回充电盒即自动开始充电。从电池电量 0% 到充满需要约 1 小时 30 分。



- ※ 出席时耳机本体的充电端子上贴有绝缘纸。请撕下后使用。
- ※ 如果充电盒无电量则无法对耳机充电。
- ※ 当充电盒电量为 0 时，对其供电将终止，因此耳机电源在充电盒中可能被打开并连接到连接设备，这并不是故障。请对充电盒充电。
- ※ 请定期充电。（推荐：1 个月至少 1 次）

电源 ON/OFF

电源 ON：从充电盒中取出

电源 OFF：放回充电盒




放回充电盒时，请先确认耳机上的 LED 橘灯长亮后再关上电池盒。

- ※ 如果充电盒没有剩余电量，则不会关闭电源。
- ※ 在没有连接的情况下，5 分钟后电源自动关闭。
- ※ 长按触控感应器也可以控制电源 ON/OFF。细节请参考操作方法列表。

配对时（首次设置时）

- 将耳机从充电盒内取出并打开电源，确认耳机进入配对模式。



- 从您要使用的连接设备的 Bluetooth 设定画面连接“AVIOT TE-ZX1”。



插图为您要使用的连接设备的设定画面示例。

详情请查阅您要使用的连接设备的使用说明书。

- ※ 请勿选择“LE-AVIOT-TE-ZX1”。
- ※ 如果配对失败，请尝试重置操作。

重置的正确方法（发生操作不良时）

- 删除连接设备的 Bluetooth 设定。




- 将两个耳机都放回充电盒，在盒盖打开的状态下，长按 10 秒背面的物理按钮。



- ※ 重置完成后，充电盒上的 LED 呈蓝色闪烁 3 次，耳机上的 LED 呈橙色闪烁 1 次。将耳机从盒中取出即进入配对模式。

操作方法一览



	L	R
⓪	电源 ON	长按 3 秒
	电源 OFF※1	长按 7 秒
Ⓛ	播放	单击 1 次
	停止	单击 1 次
	切换下一首	—
Ⓜ	切换上一首	—
	调大音量	单击 3 次
	调小音量	单击 2 次
Ⓨ	接听电话	来电时单击 1 次
	挂断电话	通话时单击 1 次
🎧	ANC※2	—
🎧	透传环境音	—
随机语音 ※3		长按 1.5 秒

- ※1 操作过程中会听到“通透模式/降噪模式”的语音提示，请继续按佳。
- ※2 ANC = 主动降噪
- ※3 长按左侧耳机触控区 1.5 秒，即可播放随机语音。只有选择带随机语音的语音模式时，才能执行此功能。

佩戴方法



如果耳机不贴耳，请更换附赠的其他尺寸的耳塞。

将耳塞外翻有助于耳塞轴体稳定，便于更换安装。

更改语音

通过 AVIOT SOUND ME 应用程序更改语音。



重置的正确方法（发生操作不良时）

- 删除连接设备的 Bluetooth 设定。



- 将两个耳机都放回充电盒，在盒盖打开的状态下，长按 10 秒背面的按键钮。



- ※ 重置完成后，盒子的 LED 呈蓝色闪烁 3 次，耳机本体的 LED 橘灯闪烁 1 次。将耳机本体从盒子取出，即进入配对模式。

操作方法列表



	L	R
⓪	电源 ON	长按 3 秒
	电源 OFF※1	长按 7 秒
Ⓛ	播放	触碰 1 次
	停止	触碰 1 次
	下一首	—
Ⓜ	上一首	—
	音量大聲	触碰 3 次
	音量小聲	触碰 2 次
Ⓨ	接聽	來電時觸碰 1 次
	結束通話	通話中觸碰 1 次
🎧	ANC※2	—
🎧	接收環境音	—
隨機語音 ※3		長按 1.5 秒

- ※1 操作過程中會聽到“環境音模式/ANC 模式”的语音提示，請持續按佳。
- ※2 ANC = 主動降噪
- ※3 長按左側耳機觸控區 1.5 秒，即可播放隨機語音。僅可在更改為有隨機語音的語音時進行操作。

佩戴方法



如果耳机不贴耳，请更换附赠的其他尺寸的耳塞。

将耳塞外翻有助于耳塞轴体稳定，便于更换安装。

更改语音

透過 AVIOT SOUND ME 應用程式更改語音。



保修条款

对于本产品正常使用过程中发生的自然故障，我们提供免费的维修或换新服务。向本公司咨询时，需提供购买店铺的收据或送货单等，能证明购买及购买日期的纸质文件或电子文件。

- 使用本产品前，请仔细阅读使用说明书，确保正确使用。
 - 保证期为自购入日起 12 个月。
 - 仅适用于购买国或地区。
 - 保证对象仅包括耳机和充电盒。
 - 核驗、換新時的附件及外包裝盒破損不在保證範圍內。
 - ※ 保證期內免費、收費換新的產品的保證期也是自購買日起 12 個月。無論免費還是收費，更換後保證期不會相應延長。
- 本产品可能因升级等原因发生变化恕不提前告知。
- 以下情形原则上不适用本条款，敬请注意。
 - 未在本公司专用注册平台进行产品注册。
 - 不能提供正规销售店的收据或送货单等证明购买的纸质文件或电子文件的情况。
 - 在本公司服务中心以外的地方进行修理、改造时。
 - 误用（含过大输入导致的烧毁、烧损）、掉落、冲击等，由于客户不小心导致事故、保管不善引起的产品劣化、损坏等情况。以及无论是否是症状发生时期，发现可能存在对故障耳机的损伤或误用行为时。
 - 在不符合规定的电源及电压条件下使用的情况。
 - 消耗品相关部件。
 - 由于手机等本产品以外的其他设备导致故障的情况。
 - 本体外部或插头的损伤、脏污等外观上的损伤。（购买后发生的）
 - 即使故障或不发生时间在保证期内，但咨询时已超过保证期时。
- 本公司仅对本公司经销的产品提供保证。
- 不提供修理、换新期间的代用机。
- 假如被判定为非保证对象，我们将向您收取来回寄送的邮费。
- 耳机本体为左右一套的产品，不提供单侧换新的服务。根据生产、库存及其他情况，可能无法提供相同产品的更换。

免费事项

不保证本产品能与所有支持 Bluetooth® 的设备和应用连接及连接后的正常操作。我们对使用本产品可能导致的其他设备的故障、问题及数据丢失、损坏等不承担任何责任。另外，我们也不承担因电脑、操作系统、其他软件、支持设备等故障、问题及数据丢失、损坏而导致的损害责任。敬请谅解。

常见问题 / 咨询

请查阅支持页面。



关于商标

- Bluetooth® 字样和图标是注册商标，归属于 Bluetooth SIG, Inc.。Preseed Japan Corporation 在授权下使用这些商标和标志。
- USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 开发者论坛的注册商标。
- LDAC 和 LDAC 标识是 Sony Corporation 的商标。
- Hi-Res Audio Wireless 标识是日本音协协会的注册商标或商标。
- 其他商标及注册商标是归属于各自持有者的商标及注册商标。
- Package Illustration: Swordfish II Silhouette Illustration 2018 by Kimitoshi Yamane

保固條款

對於本產品正常使用過程中發生的自然故障，我們提供免費的維修或換新服務。向本公司諮詢時，請提供購買店鋪的收據或送貨單等能證明購買及購買日期的書面檔或電子檔。

- 使用本產品前，請仔細閱讀使用說明書，確保正確使用。
 - 保證期自購入日起 12 個月有效。
 - 僅適用於購買國或地區。
 - 保證對象僅包括耳機和充電盒。
 - 核驗、換新時的附件及外包裝盒破損不在保證範圍內。
 - ※ 保證期內免費、收費換新的產品的保證期也是自購買日起 12 個月。無論免費還是收費，更換後保證期不會相應延長。
- 本產品可能會因改進而發生變化，恕不提前告知。
- 以下情形原則上不适用本条款，敬请注意。
 - 未在本公司专用注册平台进行产品注册。
 - 不能提供正规销售店的收据或送货单等证明购买的书面档或电子档的情况。
 - 在本公司服务中心以外的地方进行修理、改造时。
 - 误用（含过大输入导致的破损、烧损）、掉落、衝擊等，由於客戶不小心導致的事故、保管不善引起的產品劣劣、損壞等情況。以及無論是否是症狀發生時期，發現可能存在對故障耳機的損傷或誤用行為時。
 - 在不符合規定的電源及電壓條件下使用的情况。
 - 消耗品相關。
 - 由於手機等本產品以外的其他設備導致故障的情况。
 - 本體外部或插頭的損傷、髒污等外觀上的損傷。（購買後發生的）
 - 即使故障或不良發生時間在保證期內，但諮詢時已超過保證期時。
- 本公司僅對本公司經銷的產品提供保證。
- 不提供修理、換新期間的備用機。
- 假如被判定為非保證物件，我們將向您收取來回寄送的運費。
- 耳機本體為左右一套的產品，不提供單側換新的服務。根據生產、庫存及其他情况，可能無法提供相同產品的更換。

免費事項

不保證本產品能與所有支援 Bluetooth® 的設備及應用連接及連接後的正常動作。我們對使用本產品可能導致的其他設備的故障、問題及資料丟失、損壞等不承擔任何責任。另外，我們也不承擔由於電腦、作業系統、其他軟體、支援設備等的故障、問題及資料丟失、損壞而導致的損害責任。敬請諒解。

常見問題 / 諮詢

請查看支援頁面。



關於商標

- Bluetooth® 字樣和圖示是註冊商標，歸屬於 Bluetooth SIG, Inc.。Preseed Japan Corporation 在授權下使用這些商標和標誌。
- USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇的註冊商標。
- LDAC 和 LDAC 標誌為 Sony Corporation 的商標。
- Hi-Res Audio Wireless 標誌是日本音響協會的註冊商標或商標。
- 其他商標及註冊商標是歸屬於各自持有者的商標及註冊商標。
- Package Illustration: Swordfish II Silhouette Illustration 2018 by Kimitoshi Yamane